

 騰翔科技股份有限公司

## DK 系列按鍵電話系統

簡易設定手冊 Ver:2.5



# 騰翔科技股份有限公司

## 程式設定項—參數初始值索引表

項次	功能項目	功能代碼			初始值
1-01	日期設定(西元) YYYY - MM - DD				6 2000 - 01 - 01 W YYYY - MM - DD
1-02	時間設定(24 小時制) HH : MM : SS				00 : 00 : 00 HH : MM : SS
1-03	彈性編碼分組設定 NO. PLANS				1           【 1 - 4 】
1-04	分機起始碼及位數 設定 NO. DIGITS	【D】分機位數			D : 3 M : 0 > 【 3 - 4 】
		2	DK100 不提供		
		3			
		4			
		【M】分機起始編碼			
		0	1_5	1-5 碼開頭	
		1	1_8	1-8 碼開頭	
※使用分機開頭 1-8 碼，所有數字使用開頭皆須加【#】，例如：#6 留言					
1-05	彈性編碼組別選擇 設定 SELECT NP				1           【 1 - 4 】
1-06	彈性編碼組別對應 外線設定 NP OF CO				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
1-07	分機埠與分機號碼 對應設定 ST ASSIGN				DK - 310/816 系列 11 - 12 - 13 - 14 - 15 DK - 80/100 系列 101 - 102 - 103 - 104
1-08	日夜轉換方式設定 D / N TYPE	0	MANUAL	手動轉換	0
		1	AUTOMATIC	自動轉換	【 MANUAL       】
1-09	語音自動總機錄製 模式設定 DISA REC.	0	DISABLE	不可錄製	0
		1	ENABLE	可錄製	【 DISABLE       】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
1-10	控制台設定 CONSOLE ST				
1-11	系統簡碼速撥長控	0	DISABLE	可超越	0 【 DISABLE 】
	設限模式設定 SPD TOLL	1	ENABLE	不可超越	
1-12	簡碼速撥設定	DK – 310/816 系列 【20 – 80 】			
	SYS SPD	DK – 80/100 系列 【000 – 999】			
1-13	內線群組外線指定 設定 TK OF SG	0	DISABLE	日:不設定 夜:不設定	SG1 : 3 – 3 – 3 >D : Y N : Y
		1	D:Y N:N	日:設定 夜:不設定	SG2 : 0 – 0 – 0 >DISABLE SG3 : 0 – 0 – 0 >DISABLE
		2	D:N N:Y	日:不設定 夜:設定	SG4 : 0 – 0 – 0 >DISABLE SG5 : 0 – 0 – 0 >DISABLE
		3	D:Y N:Y	日:設定 夜:設定	SG6 : 0 – 0 – 0 >DISABLE SG7 : 0 – 0 – 0 >DISABLE SG8 : 0 – 0 – 0 >DISABLE
1-14	內線分群 SG OF ST				1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
1-15	分群速撥				SG : __ 【1 – 8 】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
	SG SPD				SPD : __ 【0 - 9】
1-16	外線型式設定 TK CONNECT	0	DISABLE	不設定	1 - 1 - 1 - 1 > CO_LINE
		1	CO LINE	接外線	
		2	PBX LINE	接交換機	
		3	OTHER	其他	
1-17	外線撥號方式 TK DIALING	0	複頻信號	DTMF	0 - 0 - 0 - 0 > DTMF
		1	脈衝信號	PULSE	
1-18	語音自動總機設定 DISA LINE	0	DISABLE	日:不設定 夜:不設定	0 - 0 - 0 - 0 > DISABLE
		1	D:Y N:N	日:設定 夜:不設定	
		2	D:N N:Y	日:不設定 夜:設定	
		3	D:Y N:Y	日:設定 夜:設定	
1-19	外線振鈴頻率設定 RING TYPE	0	FREQ #0	頻率 0	*_ *_ *_ *_ > DEFAULT
		1	FREQ #1	頻率 1	
		2	FREQ #2	頻率 2	
		3	FREQ #3	頻率 3	
		4	FREQ #4	頻率 4	
		5	FREQ #5	頻率 5	



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
		6	FREQ #6	頻率 6	
		7	FREQ #7	頻率 7	
		8	FREQ #8	頻率 8	
		9	FREQ #9	頻率 9	
		A	FREQ #10	頻率 10	
		B	FREQ #11	頻率 11	
		C	FREQ #12	頻率 12	
		D	FREQ #13	頻率 13	
		E	FREQ #14	頻率 14	
		*	DEFAULT	初始值	
		#	MUSIC	音樂	
1-20	日間外線振鈴模式 設定 DAY L/C	0	不設定	DISABLE	1-1-1-1 >COMMON
		1	共振	COMMON	
		2	線性	LINER	
		3	循環	CIRCLE	
1-21	夜間外線振鈴模式 設定 NIGHT L/C	0	不設定	DISABLE	1-1-1-1 >COMMON
		1	共振	COMMON	
		2	線性	LINER	
		3	循環	CIRCLE	
1-22	日間振鈴分機設定 DAY RING				101-102-103-104-105- 106 107-108-109-110
1-23	夜間振鈴分機設定 NIGHT RING				101-102-103-104-105- 106 107-108-109-110
1-24	夜間外線電話轉接 設定 NIGHT TRF	0	DISABLE	不轉接	0-0-0-0 > DISABLE
		1	DIRECT	直接轉接至 指定外線	
		2	NO_ANS	先振鈴,若無 分機接聽,則 轉接至指定 外線	
1-25	外線專線設定 PRIVATE LN	0	DISABLE	日:不設專線 夜:不設專線	0-0-0-0 > DISABLE
		1	D:Y N:N	日:設定專線 夜:不設專線	



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值	
		2	D:N N:Y	日:不設專線 夜:設定專線		
		3	D:Y N:Y	日:設定專線 夜:設定專線		
1-26	專線代接 PRIV. PKUP	0	DISABLE	日:不可代接 夜:不可代接	3-3-3-3>D:Y N:Y	
		1	D:Y N:N	日:可代接 夜:不可代接		
		2	D:N N:Y	日:不可代接 夜:可代接		
		3	D:Y N:Y	日:可代接 夜:可代接		
1-27	日/夜間模式轉換 D/Y SWITCH	0	DAY	日間	0 【 DAY 】	
		1	NIGHT	夜間		
1-28	傳真自動轉換設定 AUTO FAX	0	DISABLE	不設定	0 : ST > DISABLE	
		1	DETECT	偵測傳真訊 號後轉接		
		2	DIRECT	不偵測直接 轉接		
1-29	廣播設定 PAGING	0	NO	不可廣播呼 叫	1-1-1-1 > YES	
		1	YES	可廣播呼 叫		
1-30	被廣播設定 BE PAGED	0	NO	不被廣播	1-1-1-1 > YES	
		1	YES	可被廣播		
1-31	鬧鈴時間振鈴分機 設定 ALARM RING	0	NO	不振鈴	1-1-1-1 > YES	
		1	YES	振鈴		
1-32	內線呼叫方式設定 CALL TYPE	0	RING	振鈴呼 叫	0-0-0-0 > RING	
		1	VOICE	語音呼 叫		
1-33	長話警告音設定 SPEECH WRN	撥出	撥進	撥出及撥進	0-0-0-0 > UNRE	
		0				UNRE 不設限
		1	4	7		REMD 定時提醒



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼				初始值		
		3	6	9	RLSE 限時切斷			
		定時提醒：於<2-20>時間屆滿，出現啣-啣二聲(提示音)一次，再3秒再提示一次；每屆滿通話時間再定時提醒提示一次。 限時切斷：通話時間屆滿前20秒出現提示音，再3秒再提示一次，通話時間屆滿立即切斷。						
1-34	優先等級設定 PRIORITY	等級碼	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9				5-5-5-5> 【0-9】	
		等級程度	低----->高					
		等級0-4：高等級分機可對低等級分機插話或監聽，同等級亦可插話不可監聽。 等級5-9：高等級分機可對低等級分機插話或監聽，同等級不可插話不可監聽。						
1-35	語音自動總機未撥碼模式設定 DISA NODIA	0	CONSOL E	振鈴總機台		0 > CONSOLE		
	1	RELEASE	外線拆線					
1-36	代接限制設定 PICK. RES.	0	NO	不限制		0-0-0-0 > NO		
		1	YES	限制				
1-37	只能撥出不能接聽設定 CO RCV RES	0	NO	不設定		0-0-0-0 > NO		
		1	YES	設定				
1-38	繼電器控制設定 RELAY TYPE	310	816	80	100	0-0-0-0 > DISABLE		
		0	0	0	0		DISABL E	不設定
		1	1	1	1		PAGE #1	外部分群 廣播1
		2	2	2	2		PAGE #2	外部分群 廣播2
		x	3	3	3		PAGE #3	外部分群 廣播3
		x	4	4	4		PAGE #4	外部分群 廣播4
		3	5	5	x		LOCK #1	門鎖 1 開啟



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼						初始值	
		4	x	x	x	LOCK #2	門鎖 2 開啟		
		5	6	6	6	CO RING	外線輔助振鈴		
		6	7	7	7	EX MUSIC	外接音樂源		
		7	8	8	8	SY ALARM	系統鬧鈴		
1-39	門口機設定 DOOR CONN	0	DISABLE		未安裝		0 - 0 (DK - 80)		
		1	ENABLE		安裝				
1-40	門鈴設定 DOOR RING								
1-41	語音清除設定 DISA FORMA	0	NO		不清除		0 - 0 - 0 - 0 > DISABLE		
		1	YES		清除				
1-42	來話等待 CALL WAIT	0	NO		未設定		1 - 1 - 1 - 1 > YES		
		1	YES		設定				
1-43	系統程式清除設定 DATA RESET	0	NOTHING		不清除		0 : NOTHING		
		1	RESET SYS		清除客戶資料，回復系統初始值。				
		2	S/W RESET		重新啟動系統,但不清除客戶資料。				
		3	MONITOR		上傳、下載程式				
		5	SLOT SCAN		重新掃描硬體排列 (80/100)				
		FLASH DB (僅 DK 816A/C 提供)							
		6	SAVE DB		客戶資料儲存至IC				
		7	RES DB		客戶資料自IC回存至交換機。				
8	DEL DB		刪除客戶儲存至IC之資料，回復初始值。						
1-44	外線振鈴提示設定 RA REMIND	0	DISABLE		不提示		0 【 DISABLE 】		
		1	ENABLE		提示				
1-45	控制台優先性設定 DISA CONSL	0	D:DISA N:DISA	日夜間DISA均直接啟動			0 - D : DISA N : DISA		





# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
		1	D:OPER N:DISA	日間先振鈴總機再啟動DISA，夜間DISA直接啟動	
		2	D:DISA N:OPER	日間先啟動DISA再振鈴總機，夜間先振鈴總機再啟動DISA。	
		3	D:OPER N:OPER	日夜間均先振鈴總機，再啟動DISA。	
1-46	總機台中繼設備設定 DSS DEVICE				CON# [ ] [1-2]
1-47	總機台中繼設備按鍵設定 CONSOL KEY				CON : _ DEV : _
1-48	總機台振鈴方式設定 CONSL RING	0	DISABLE	不設定	2 >LINEAR
		1	COMMON	共振	
		2	LINEAR	線性	
		3	CIRCLE	循環	
1-49	外接語音信箱模式設定 VM MODE	0	DISABLE	不設定	0 【 DISABLE 】
		1	HALF CTRL	半監控	
1-50	外接語音信箱埠設定 VM PORT	0	NO	非語音信箱埠	0-0-0-0 > NO
		1	YES	語音信箱埠	
1-51	外線抓取模式設定 CO ACCESS	0	FIRST	從第一條外線開始	2 > CIRCLE
		1	LAST	從最後一條外線開始	
		2	CIRCLE	循環	
1-52	分機功能拷貝設定 ST DB DUPL				FROM ST :
1-53	群組可程式功能鍵				TEMPLATE : _ 【1-8】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
	設定 TEMP. KEY				
00	DISABLE 不設定	11	CALL_PARK 專區保留	22	IDLE_ST_H 空閒分機抓取
01	LINE 外線	12	RETR_PARK 取回專區保留	23	ONE_TOUCH 單鍵速撥
02	DSS 直撥鍵	13	MUSIC 保留音樂	24	ALL_PAGIN 全體廣播
03	DIR 換頁	14	CALL_WAIT 來話等待	25	MARCO - 巨集鍵
04	DND 勿擾	15	C_ID_BACK 個人來話回撥	26	DISABLE 不設定
05	CONF 會談	16	DR_PHON#1 門口機#1	27	P_TO_T 脈衝⇒複頻
06	DISABLE 不設定	17	DR_PHON#2 門口機#2	28	ST_LOCK 上鎖
07	SPD 速撥	18	DR_LOCK 門鎖	29	FORCE_RING 複線振鈴
08	MSG 留言	19	DISABLE 不設定	30	SCID_BACK 系統來話回撥
09	BROKER 經紀人	20	DTAM_SCRT 數位答錄		
10	CALL_FW 跟隨	21	DTAM_TRAN 轉接鍵		
1-54	可程式功能鍵群組 與分機對應設定 TEMP. ASSI				0-0-0-0-0-0-0
1-55	可程式功能鍵群組 功能使用設定 PROG. CAPA	0	DISABLE	不可使用	1-1-1-1> ENABLE
		1	ENABLE	可使用	
1-56	防止盜撥 AVOID TOLL	0	DISABLE	不開啟防盜	0
		1	ENABLE	開啟防盜	【 DISABLE 】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
1-57	預留項目 UNDEFINED PROG				暫不提供
1-58	單機保留回振模式 設定 SLT RECALL	0	HOLD RECALL	保留時間屆 滿立即回振	0 【 HOLD RECALL 】
		1	INST RECALL	單機話筒掛 回立即回振	
1-59	設定外轉外聲音搭 接 CO TRF SD	0	DTMF	聽到撥出聲 音為 DTMF 或 PULSE 撥碼聲	0 > DTMF
		1	MUSIC	聽到系統的 保留音樂	
		2	RING	聽到系統的 回鈴音	
		聽到系統的回鈴音，通常為特殊用途，須使用模擬局線回鈴音的特殊 Data ROM。			
1-60	設定分機群組振鈴 模式 GROUP HUNT	2	LINEAR	線性振鈴	SG1 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG2 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG3 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG4 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG5 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG6 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG7 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE SG8 : 3 – 3 – 3 >CIRCLE
		3	CIRCLE	循環振鈴	
※ 1-61	日間指定振鈴語音 播放段設定 DRA GREET	欄位 1：設定進入語音播放時的振鈴方式			0 DISABLE 00s V00
		0	DISABLE	不設定	
		1	COMMON	共振	
		2	LINEAR	線性	
		3	CIRCLE	循環	
		欄位 2：設進入語音播放的前置時間			
欄位 3：選擇播放語音段					



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼	初始值	
※ 1-62	夜間指定振鈴語音 播放段設定 NRA GREET	欄位 1：設定進入語音播放時的振鈴方式		0 DISABLE 00s V00
		0	DISABLE 不設定	
		1	COMMON 共振	
		2	LINEAR 線性	
		3	CIRCLE 循環	
		欄位 2：設進入語音播放的前置時間		
欄位 3：選擇播放語音段				
※ 1-63	門口機振鈴方式 DR RING TP	0	FREQ #0 頻率 0	0 - > FREQ #0
		1	FREQ #1 頻率 1	
		2	FREQ #2 頻率 2	
		3	FREQ #3 頻率 3	
		4	FREQ #4 頻率 4	
		5	FREQ #5 頻率 5	
		6	FREQ #6 頻率 6	
		7	FREQ #7 頻率 7	
		8	FREQ #8 頻率 8	
		9	FREQ #9 頻率 9	
		A	FREQ #10 頻率 10	
		B	FREQ #11 頻率 11	
		C	FREQ #12 頻率 12	
		D	FREQ #13 頻率 13	
		E	FREQ #14 頻率 14	
*	DEFAULT 初始值			
#	MUSIC 音樂			
※ 1-64	外線 DISA 語音段 設定 DISA TITL	00 - 99	00 - 00 - 00 - 00 - 00	

項次	功能項目	功能代碼	初始值
2-01	日間起始時間設定 DAY STR TM		08 : 00 【 HH : MM 】
2-02	日間結束時間設定		18 : 00 【 HH :



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
	DAY END TM				MM ]
2-03	週末起始時間設定 WKEND DSTR				6 - 00 : 00 SAT
2-04	週末結束時間設定 WKEND DEND				7 - 23 : 59 SUN
2-05	語音自動總機等時 撥碼時間設定	05~99	DISA NO AN	指定分機等 待回應時間	15 【 SECS 】
	DISA NO AN	05-99	CON RING	振鈴總機等 待回應時間	15 【 SECS 】
2-06	釋放迴路時間設定 OPEN LOOP				40 > 00 - 70 [* 10ms ]
2-07	鬧鈴時間長短設定 ALARM DURA				10 【 SECS 】
2-08	系統鬧鈴時間設定 SYS ALARM				0 - 9 [ ] 【 HH : MM】
2-09	群組鬧鈴時間設定 SG ALARM	SG : _ 【 1 - 8】	共提供 8 群群組 振鈴		1 - 3 [ ] 【 HH : MM】
2-10	自動重撥間隔時間 設定				65 【 SECS 】
2-11	自動重撥次數設定 REDIAL CNT				10 【 COUNTER 】
2-12	外線振鈴停止時間 設定				4 【 SECS 】
2-13	DISA 延遲啟動時間 DISA ANS.				00 【 SECS 】
2-14	保留回振時間設定 HLD RECALL				03 : 00 【 MM : SS 】
2-15	專用保留時間設定 EX - HLD RCL				03 : 00 【 MM : SS 】
2-16	轉接時間設定 TRF RECALL				01 : 00 【 MM : SS 】
2-17	電話跟隨時間設定 FORWARD TM				30 【 SECS 】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼		初始值
2-18	夜間外線電話轉接 NIG TRF TM			30 【 SECS 】
2-19	夜間外線電話轉接 功能通話時間設定 N - TRF TALK			03 : 00 【 MM : SS 】
2-20	通話時間設定 SPEECH TM			03 : 00 【 MM : SS 】
2-21	門口機鈴響時間設 定 DR RING TM			10 【 SECS 】
2-22	撥號脈衝比率 M / B RATIO	0	33/66	0 【 33/66 】
		1	40/60	
2-23	撥號脈衝比率調整 設定 M / B F TUNE			+0 【 MS 】
2-24	複頻撥號時間設定 DTMF TIME			08 【 * 10ms 】
2-25	撥號間斷時間設定 PAUSE TIME			10 【 * 100ms 】
2-26	PBX 線閃切時間值 設定 PBX FSH TM			40 【 * 10ms 】
2-27	局線閃切時間值設 定 CO FSH TM			10 【 * 100 ms 】
2-28	單機閃切時間值設 定	欄位 1 : 提供 3 組不同單機的閃切 值		0 - 10 : 50 * 【 *10 ms 】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼		初始值
	SLT FSH T	欄位 2：各自設定不同單機的閃切值 設定規則如下： (1) 設定值後者比前者大。 (2) 組別大的設定值要比組別小的設定值大。 (3) 組別大的設定值前者要比組別小的設定值後者大。 (4) 單機值為 85 則無法適用此功能 (5) 範例如下： 0 – 10 : 30 * 【 * 10ms 】 1 – 30 : 50 【 * 10ms 】 2 – 60 : 90 【 * 10ms 】		
		第 3 欄：【*】為 BR 接 BABY 之設定，僅提供一組，預設值為第一組。		
2-29	單機撥碼有效時間值 SLT INT – DG			00 【 SECS 】
2-30	門鎖開關次數設定 DOORLOCK	1 005	【 1–2 】 000-200	開閉門鎖次數 開鎖與閉鎖之間 的間隔時間 1 CLICKS 【 1–2 】 005 【* 100ms 】
2-31	午休開始時間設定 MIDDAY STR			00 : 00 【 HH : MM 】
2-32	午休結束時間設定 MIDDAY END			00 : 00 【 HH : MM 】
2-33	外線切換間隔時間 設定 CO REL BLK			80 【* 10 ms 】
2-34	系統釋放外線時間 設定 CO OUT BLK			15 【 SECS 】
2-35	撥碼脈衝送碼速率 設定			10 【 8–22 】



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼		初始值
	PULSE : PPS			
2-36	撥碼脈衝間隔長度 設定 PULSE : IDP			50 【 SECS 】
2-37	門口機按鍵感應時間設定 DOOR BOUND			08 【 *50 ms 】
2-38	午休時間日夜模式 設定 MIDDAY D/N	0	DAY	0 【 DAY 】
		1	NIGHT	
2-39	外線佔用前靜音時間 CO MUTE TM			80 【 * 100 ms 】

項次	功能項目	功能代碼				初始值
3-01	長控等級設定 TOLL GROUP					
	長控群組	00	01	02	03	04
	長控群組 初始值定義	<input checked="" type="checkbox"/> 國際長途 <input checked="" type="checkbox"/> 國內長途 <input checked="" type="checkbox"/> 行動電話 <input checked="" type="checkbox"/> 市區電話 <input checked="" type="checkbox"/> 呼叫器 <input checked="" type="checkbox"/> 內線	<input checked="" type="checkbox"/> 國內長途 <input checked="" type="checkbox"/> 行動電話 <input checked="" type="checkbox"/> 市區電話 <input checked="" type="checkbox"/> 呼叫器 <input checked="" type="checkbox"/> 內線	<input checked="" type="checkbox"/> 行動電話 <input checked="" type="checkbox"/> 市區電話 <input checked="" type="checkbox"/> 呼叫器 <input checked="" type="checkbox"/> 內線	<input checked="" type="checkbox"/> 市區電話 <input checked="" type="checkbox"/> 呼叫器 <input checked="" type="checkbox"/> 內線	<input checked="" type="checkbox"/> 內線





# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
長控群組 初始設定值	不可設定	00	1:002	00 1:0	00 1:0
		01	1:100	01 0:09	01 0:0950
		02	0:060	02 0:060	02 0:0957
		03	0:070	03 0:070	03 0:0959
		04	0:080	04 0:080	04 0:0942
		05		05 0:0948	05 1:5
		06		06 0:060	06 1:6
		07		07 0:070	07 1:7
		08		08 0:080	08 1:8
		09			09 1:9
3-02	日間長控設定 DAY TOLL				00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
3-03	夜間長控設定 NIGHT TOLL				00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
3-04	來話過濾功能設定 SCREEN MOD	0	DISABLE	不過濾	0
		1	ENABLE	過濾	【 DISABLE 】
3-05	外線來話過濾設定 CALL SCREE	0	DISABLE	日:不設定 夜:不設定	0 - 0 - 0 - 0 > DISABLE
		1	D : Y N : N	日:設定 夜:不設定	
		2	D : N N : Y	日:不設定 夜:設定	
		3	D : Y N : Y	日:設定 夜:設定	
3-06	來話者密碼設定 CALL PASSW	0	DAY	日間	00 - 29 【     】 0 : ____ 【 DAY 】
		1	NIGHT	夜間	
		2	BOTH	日/夜間	
3-07	來話顯示功能設定 CALLID MOD	0	DISABLE	不設定	0 【 DISABLE 】
		1	DISPLAY ONLY	都顯示	
		2	POSITIVE - DN	顯示日夜間正面表列電話	
		3	POSITIVE - D	只顯示日間正面表列電話	
		4	POSITIVE - N	只顯示夜間正面表列電話	



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
		5	NEGATIVE -DN	只顯示日夜間不是負面表列電話	
		6	NEGATIVE -D	只顯示日間不是負面表列電話	
		7	NEGATIVE -N	只顯示夜間不是負面表列電話	
3-08	外線來話顯示功能設定 CO CID MOD	0	DISABLE	不啟動來話顯示功能	0-0-0-0> DISABLE
		1	ETSI (FSK NLY)	目前台灣使用	
		2	DTMF		
		3	BELL (FSK ONLY)		
		4	ETSI-AU	FSK 模式以 ETSI 規格解釋	
		5	BELL-AU	FSK 模式以 BELL-CORE 規格解釋	
		CID 自動偵測模式提供於 S/W Ver : 2.212 以後，雙模 CID 建議選【4】，若無法自動偵測，建議以手動方式切換為【1 FSK】或【2 DTMF】。			
3-09	來話顯示正面表列名單設定 CID POSIT +				00-29 【     】
3-10	來話顯示負面表列名單設定 CID NEGAT -				00-29 【     】
3-11	來話顯示回電前置碼設定 CID OPCODE				
3-12	來話顯示區域 CID TRIM				TRIM : ____ 【 0 - 7 】 0 : _____
3-13	系統 Caller ID 記錄	0	NO ANS	未應答	0 : NO ANS



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼		初始值
	方式 CBQ ANS	1	NOA+ANS	未應答 + 已應答
3-14	外線長控密碼設定 AKTP PAWD			DK80/100 提供
3-15	外線長控群組之外 線長控等級設定 TOLL GROUP			0-0-0-0-0-0-0
長控等級		長控等級條件說明		
0		不受限制		
1		不可撥：①絕對限制號碼組(UPI[3-19]) 其餘號碼皆可撥		
2		可撥：①不受限制號碼組(UPI[3-18]) ②A群號碼組 ③B群號碼組 其餘號碼皆不可撥		
3		可撥：①不受限制號碼組(UPI[3-18]) ②A群號碼組 其餘號碼皆不可撥		
4		可撥：①不受限制號碼組(UPI[3-18]) ②B群號碼組 其餘號碼皆不可撥		
5		不可撥：①絕對限制號碼組(UPI[3-19]) ②C群號碼組 其餘號碼皆可撥		
6		不可撥：①絕對限制號碼組(UPI[3-19]) ②D群號碼組 其餘號碼皆可撥		
7		不可撥：①絕對限制號碼組(UPI[3-19]) ②C群號碼組 ③D群號碼組 其餘號碼皆可撥		
8		可撥：①不受限制號碼組(UPI[3-18]) 其餘號碼皆不可撥		
9		可撥：①僅能撥內線 其餘號碼皆不可撥		
3-16	分機之日間外線長 控群組設定 AKTP DAY			0-0-0-0-0-0-0
3-17	分機之夜間外線長 控群組設定 AKTP NIGHT			0-0-0-0-0-0-0
3-18	外線長控等級-不受 限制號碼組設定			0950 - 0957 - 0959 - 0942 - 0948 - 060 - 070 -





# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
3-26	單機來電顯示分機 設定 CID TYPE	0	DISABLE	不啟動來話 顯示功能	3 - 3 - 3 - 3 >DEFAULT
		1	ETSI (FSK ONLY)	目前台灣使 用	
		2	DTMF		
		3	DEFAUT	<3-25>所設 定之參數值	
3-27	設定轉接撥出的處 理方式 TRF TOLL	0	DISABLE	不啟動轉出 限撥檢查	0 【 DISABLE       】
		1	ENABLE	啟動轉出限 撥檢查	
3-28	系統內線限撥功能 設定 ST RESTRIC	0	DISABLE	不啟動內線 限撥檢查	0 【 DISABLE       】
		1	ENABLE	啟動內線限 撥檢查	
3-29	分機內線限撥功能 設定 ST RES GRP	00	Unrestricted		02 - 02 - 02 - 02 - 02
		屬於此組別的分機，可被接受任何 分機的呼叫，也可撥打任何分機			
		01	Receiving Restricted		
		屬於此組別的分機，可撥打任何分 機，但只接受由 Group 0 及同組別 分機撥入的電話			
		02	Global Restricted		
		屬於此組別的分機，只能撥打 Group 0 的分機及接收 Group 0 及 Group 1 分機的電話，其它及同組 別分機均不能撥打或接收			
		03-99	Group Restricted		
屬於此組別的分機，只能撥打 Group 0 及同組別分機；以及接受 Group 0 及 Group 1 及同組別分機 的電話					



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼	初始值
	應用情形： 1. Motel / Hotel 的總機及餐廳均設 Group00，以便房客可撥打或連絡房客。 2. Motel / Hotel 的辦公室分機設 Group01，房客不可撥打，但特殊情形時，工作人員可聯絡房客。 3. Motel / Hotel 的一般房客設 Group 02，房客間不可互相撥打，但可聯絡總機代轉，或聯絡餐廳。 4. Motel / Hotel 的團體房客設 Group03 - 99 選其中一個，不同的團體使用不同的號碼，同一團體間可互相撥打，但不同團體間以及與一般房客間是不能互撥的。可聯絡總機或餐廳。		

項次	功能項目	功能代碼	初始值
4-01	系統密碼設定 SYS PASSWD		168
4-02	自動總機錄音密碼設定 OPER PSWD.		
4-03	自動總機長控密碼設定 DISA TOLL	CLASS【0-2】	
4-04	經理密碼設定 TOLL PASSW	CLASS【0-4】	
4-05	PBX 抓取外碼設定 PBX ACCESS		
4-06	自動抓取外線碼設定 LINE POLL	0 按【0】佔外線，按【9】振總機	0
		9 按【9】佔外線，按【0】振總機	
4-07	清除數位答錄個人密碼 ERASE PSWD	0 NO 不清除	
		1 YES 清除	



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼	初始值
4-08	分機名稱設定 ST NAME		
A	21 G 41	M 61 S 73	Y 93 4 40
B	22 H 42	N 62 T 81	Z 03 5 50
C	23 I 43	O 63 U 82	0 00 6 60
D	31 J 51	P 71 V 83	1 10 7 70
E	32 K 52	Q 02 W 91	2 20 8 80
F	33 L 53	R 72 X 92	3 30 9 90
4-09	外線名稱設定 CO NUMBER		
4-10	記帳密碼設定 ACC CODE	CLASS 【 000 – 199 】	

項次	功能項目	功能代碼	初始值
5-01	通話紀錄列印格式 設定 SMDR MODE	欄位1：SMDR MODE 通話紀錄輸出方式	0 【 UNINSTALL 】 0 【 DISABLE 】
		0 UNINSTALL 未安裝列表機	
		1 OUTGOING 只印撥出電話	
		2 OUT HEADER 只印撥出電話並加印抬頭	
		3 IN AND OUT 列印撥出及撥入電話	
		4 IN/OUT HDR 列印撥出及撥入電話並加印抬頭	
		5 M/H OUT Motel/Hotel 撥出電話	
		6 M/H IN/OUT Motel/Hotel 撥入及撥出電話	
		欄位1：P.I. FUNC	
		0 DISABLE	
		不使用極性反轉功能。	
		1 TIME-ANS	



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼		初始值	
		Outgoing Call於收到第1次極性反轉訊號 (對方接起) 時Reset通話時間。SMDR輸出時若該通話沒有收到任何極性反轉訊號才扣除UPI [5-03]設定之Start Time。			
		2	LIST-ANS		
		撥出電話於收到第1次極性反轉訊號 (對方接起)時Reset通話時間。SMDR輸出時若該通話沒有收到任何極性反轉，則該通外撥電話不予紀錄。			
		3	TIME-A&R		
		功能延續設定1-TIME_ANS，並增極性反轉收到第2次或來話收到第1次極性反轉訊號時 (對方掛線) 自動釋放外線。SMDR紀錄方式針對外撥電話部份同設定1-TIME_ANS			
		4	LST-A&R		
		功能延續設定2 -LIST_ANS，並增加外撥電話收到第2次或來話收到第1次極性反轉訊號時 (對方掛線) 自動釋放外線。SMDR紀錄方式針對外撥電話部份同設定2-LIST_ANS。			
<p>應用情形：</p> <p>例 1：外線打出於對方接起時，電信局連送二次極性反轉訊號，則只能設為模式 1 或 2。</p> <p>例 2：外線打出電信局僅於對方接起時送一次反轉訊號，對方掛線時並不發送，則設為 1 或 2 較適當。</p>					
5-02	通話保留時間記錄	0	SEPARATE	獨立計算	0 【 SEPARATE 】
	模式設定	1	PREVIOUS	加計於前一分機	
	HOLD TIME	2	FOLLOWED	加計於後一分機	
5-03	通話記錄開始列印時間設定			00 : 00	【 MM : SS 】





# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼						初始值	
	SMDR START								
5-04	通話記錄表頭設定 HEADER : 01	請參見<4-08>							
5-05	預留項目							暫不提供	
5-06	預留項目							暫不提供	
5-07	預留項目							暫不提供	
5-08	通話記錄輸出埠/介面設定 SMDR PORT	同位元檢查						8 1 0 6 0 >DB : 5-8	
		0	NO PARITY			無檢查碼			
		1	ODD PARITY			奇位元檢查碼			
		2	EVEN PARITY			偶位元檢查碼			
		傳輸速率							
		0	300	4	4800	8	1920		0
		1	600	5	7200	9	2880		0
		2	1200	6	9600	*	3840		0
		3	2400	7	1440	#	5760		0
		流量控制							
0	NO			設定					
1	YES			未設定					
5-09	預留項目							暫不提供	
5-10	預留項目							暫不提供	
5-11	預留項目							暫不提供	
5-12	預留項目							暫不提供	
5-13	預留項目							暫不提供	
5-14	預留項目							暫不提供	
5-15	預留項目							暫不提供	
5-16	預留項目							暫不提供	
5-17	預留項目							暫不提供	
5-18	數位答錄功能設定	0	DISABLE	不使用數位答錄			1 【 ENABLE 】		



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	功能代碼			初始值
	DTAM MODE	1	ENABLE	使用數位答錄	
5-19	數位答錄時間設定 DTAM TIME				00 : 30 【 MM : SS 】
5-20	數位答錄通數設定 DTAM QUOTA				10 - 10 - 10 - 10 - 10
5-21	話機數位答錄功能 使用設定 DTAM CAP.	0	DISABLE	不使用數位答錄	0 【 DISABLE 】
		1	SYSTEM	使用數位答錄	
		2	PERSONA	使用個人數位答錄(不適用VM系列)	
5-22	分機群組留言設定 SG DTAM ST				0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
5-23	經濟路由設定 LCR	0	DISABLE	不啟動LCR	0 【 DISABLE 】
		1	LCR-OLC	不選線	
		2	LCR-CLG	自動選線	
5-24	固網代碼設定 PREFIX ACS	欄位 1 : 置換區碼模式			GROUP 【00-15】 : 0 : 1807 >N REP 2 - 2 - 2 - 2 >CA_ID
		0	N_REP	不被取代	
		1	REP	置換國內區碼	
		2	INTL_R	置換國際區碼	
		3	SPD GR	系統速撥碼撥號	
		欄位 2 : 外線固網接線方式			
		0	N_CA_ID	未申請	
		1	RESTRIC	該線限制使用	
		2	CA_ID	申請並代撥	
		3	CA_LINE	固接並代撥	
4	N_CA_LN	固接不代撥			
5-25	固網時間費率設定 表 PHONE NO	0	LOCAL	國內電話 : 輸入長途區碼	ENTER 【00-49】 : 0 : 080 >LOCAL * * : * * >* * - * * - * *
		1	INTL	國際電話 : 輸入國碼	

項次	功能項目	功能代碼			初始值
6-01	禁止電話跟隨設定	0	NO	禁用禁止跟隨	0 - 0 - 0 - 0 > NO



# 騰翔科技股份有限公司

	FORWARD IN	1	YES	設定禁止跟隨		
6-02	電話跟隨設定 FORWARD	功能代碼： M (Mode)				M : 0 T : 0 >NO
		0	NO	不設定跟隨		
		1	I-DIRE	所有來話跟隨至指定內線號碼		
		2	I-NO/A	無人應答跟隨至指定內線號碼		
		3	I-BUSY	忙線時跟隨至指定內線號碼		
		4	I-B/NA	忙線/無人應答跟隨至指定內線號碼		
		5	eX-DIRE	所有來話跟隨至指定外線號碼		
		6	eX-NO/A	無人應答跟隨至指定外線號碼		
		7	COMMON	指定話機與跟隨話機同時振鈴(共同振鈴)		
		功能代碼： M (Mode)				
		0	C-Forward	本話機跟隨至其他話機		
		1	Follow-Me	其他話機跟隨至本話機		
		2	AGENT	代理人轉接		



# 騰翔科技股份有限公司

1. 當話機設定 Call Forward 的 Mode 為 1 (Direct Call Forward), Type 設為 2 時, 表示該分機設定為代理人轉接 (Agent Call Forward)。代理人轉接屬於 Direct Call Forward 的一種, 對於所有來話均會直接轉至設定的轉接分機, 不論轉接後的分機是否為忙線或處於 DTAM 留言模式。
2. Call Forward 的設定不論 Mode 設定為何, 均可設定 Type 為 2, 當分機的 Call Forward Type 設為 2 時, 表示不接受任何透過轉接設定轉接的電話, 以及不參與 Group Hunting 群組振鈴的分配機制。
3. 當分機設定為代理人轉接時, 除了下列狀況可能收到來電外, 其它情形均由設定的轉接分機處理:
  - (1) 由設定的轉接分機 (代理人) 撥入的電話。
  - (2) 由設定的轉接分機再串聯設定的相關轉接分機 (多個順位代理人時) 撥入的電話。這些相關的轉接分機允許的轉接方式包括直接轉接、代理人轉接、忙線轉接、未應答轉接、共振。轉接層數含第一部設定的轉接分機最多 3 層。
  - (3) 第 (2) 中提及的 3 層之內相關的轉接分機均設定為代理人轉接, 以至任何撥入電話均無法找到最終代理人時。
  - (4) 第 (2) 中提及的 3 層之內相關的轉接分機中, 可能的最終代理人, 其 Call Forward Type 均為 2, 不接受任何透過轉接方式轉入的來電。
  - (5) 轉接後的代理人處於忙線狀態, 且撥入者的分機等級高於自己, 並進行插話時。
  - (6) 由等級 9 的分機撥入時, 如果分機為待機狀態時, 將不進行轉接, 直接振鈴。

6-03	自動外線保留 AUTO CO HD	0	NO	不自動保留	0-0-0-0 > NO
		1	YES	自動保留	
6-04	自動外線轉接 AUTO TRF	0	NO	不自動轉接	0-0-0-0 > NO
		1	YES	自動轉接	
6-05	分機上鎖 ST LOCK	0	UNLOCK	不上鎖	0-0-0-0 > UNLOCK
		1	LOCK	上鎖	
6-06	警示音設定 WARNING TN	0	NO	不設定警示音	1-1-1-1 > YES
		1	YES	設定警示音	
6-07	自動抓取外線 AUTO CO HT	0	DISABLE	不設定	0-0-0-0 > DISABLE
		1	IDLE	取聽筒自動抓取空閒外線	
		2	RING	取聽筒自動抓取振鈴外線	
6-08	設定留言點燈啟動	0	NO	不啟動	0-0-0-0 > NO



# 騰翔科技股份有限公司

	模式 LAMP CAPAB	1	YES	啟動	
6-09	設定分機 Caller ID 設定方式	0	COMPACT	精簡模式	0-0-0-0 > COMPACT
	CBQ ANSREC	1	FULL	完整模式	

附註：

功能項目※表示該功能自新版軟體 2.5 以後提供，目前僅供參考。

## 軟體程式設定功能分類

功能分類	項次	功能項目
1. 系統日期/時間設定	1-01	系統日期
	1-02	系統時間
	2-01	日間起始時間設定
	2-02	日間結束時間設定
	2-03	週末起始時間設定
	2-04	週末結束時間設定
	2-31	午休起始時間設定
	2-32	午休結束時間設定
2. 日/夜轉換方式設定	1-08	日夜轉換方式
	1-27	日/夜間模式轉換



# 騰翔科技股份有限公司

功能分類	項次	功能項目
	功能+6	總機強制切換日/夜間模式
3. 分機位數/號碼設定	1-04	分機起始碼及位數設定
	1-07	分機埠與分機號碼對應設定
4. 總機及語音自動總機設定	1-09	語音自動總機錄製模式設定
	1-10	控制台設定
	1-18	語音自動總機設定
	1-35	語音自動總機未撥碼模式設定
	1-41	語音清除設定
	1-45	控制台優先性設定
	1-48	總機台振鈴方式設定
	1-61	日間指定振鈴語音播放段設定
	1-62	夜間指定振鈴語音播放段設定
	1-64	外線 DISA 語音段設定
	2-05	語音自動總機等時撥碼時間設定
	2-13	DISA 延遲啟動時間
	3-04	來話過濾功能設定
	3-05	外線來話過濾設定
	3-06	來話者密碼設定
	4-02	自動總機錄音密碼設定
	4-03	自動總機長控密碼設定
	4-06	自動抓取外線碼設定
5. 簡碼速撥設定	1-11	系統簡碼速撥長控設限模式設定
	1-12	系統簡碼速撥設定
	1-14	內線分群
	1-15	分群簡碼速撥設定
	K#15	個人簡碼速撥設定
6. 分群設定	1-13	內線群組外線指定設定
	1-14	內線分群
	2-09	群組鬧鈴時間設定
	3-28	系統內線限撥功能設定
	3-29	分機內線限撥功能設定
7. 外線撥出設定	1-13	內線群組外線指定設定
	1-14	內線分群
	1-16	外線型式設定
	1-17	外線撥號方式



# 騰翔科技股份有限公司

功能分類		項次	功能項目
		1-22	日間振鈴分機設定
		1-23	夜間振鈴分機設定
		1-25	外線專線設定
		1-26	專線代接
		1-37	只能撥出不能接聽設定
		1-51	外線抓取模式設定
		2-22	撥號脈衝比率
		2-23	撥號脈衝比率調整設定
		2-24	複頻撥號時間設定
		2-25	撥號間斷時間設定
		2-26	PBX 線閃切時間值設定
		2-39	外線佔用前靜音時間
		4-06	自動抓取外線碼設定
		8. 外線進線振鈴設定	
1-18	語音自動總機設定		
1-19	外線振鈴頻率設定		
1-20	日間外線振鈴模式設定		
1-21	夜間外線振鈴模式設定		
1-22	日間振鈴分機設定		
1-23	夜間振鈴分機設定		
1-44	外線振鈴提示設定		
1-49	外接語音信箱模式設定		
1-50	外接語音信箱埠設定		
1-64	外線 DISA 語音段設定		
2-12	外線振鈴停止時間設定		
9. 轉接設定		2-18	夜間外線電話轉接
		2-19	夜間外線電話轉接功能通話時間設定
	夜間轉接	1-12	簡碼速撥設定
		1-24	夜間外線電話轉接設定
	分機外轉	3-01	長控等級設定
		6-02	電話跟隨設定
	外線轉外線	1-18	語音自動總機設定
10 專線設定		4-03	自動總機長控密碼設定
		1-16	外線型式設定
		1-22	日間振鈴分機設定
		1-23	夜間振鈴分機設定
		1-25	外線專線設定



# 騰翔科技股份有限公司

	功能分類	項次	功能項目
		1-26	專線代接
11	廣播設定	1-29	廣播設定
		1-30	被廣播設定
		1-38	繼電器控制設定
12	鬧鈴設定	1-31	鬧鈴時間振鈴分機設定
		2-07	鬧鈴時間長短設定
		2-08	系統鬧鈴時間設定
		2-09	群組鬧鈴時間設定
		K#09	個人鬧鈴時間設定
13	自動重撥設定	2-10	自動重撥間隔時間設定
		2-11	自動重撥次數設定
14	保留回振時間設定	2-14	保留回振時間設定
		2-15	專用保留時間設定
		6-03	自動外線保留
15	轉接設定	2-16	轉接時間設定
		6-04	自動外線轉接
16	電話跟隨設定	2-17	電話跟隨時間設定
		6-01	禁止電話跟隨設定
		6-02	電話跟隨設定
17	長話警告設定	1-33	長話警告音設定
		2-20	通話時間設定
		6-06	警示音設定
18	門口機/門鎖設定	1-38	繼電器控制設定
		1-39	門口機設定
		1-40	門鈴設定
		2-21	門口機鈴響時間設定
		2-30	門鎖開關次數設定
		2-37	門口機按鍵感應時間設定
19	單機設定	2-28	單機閃切時間值設定
		2-29	單機撥碼有效時間值
20	值機台設定	1-10	控制台設定
		1-46	總機台中繼設備設定
		1-47	總機台中繼設備按鍵設定
21	外接語音信箱	1-49	外接語音信箱模式設定





# 騰翔科技股份有限公司

	功能分類	項次	功能項目
		1-50	外接語音信箱埠設定
22	可程式功能鍵設定	1-53	群組可程式功能鍵設定
		1-54	可程式功能鍵群組與分機對應設定
		1-55	可程式功能鍵群組功能使用設定
		K#13	個人可程式功能鍵設定
23	長控等級設定	1-37	只能撥出不能接聽設定
		3-01	長控等級設定
		3-02	日間長控設定
		3-03	夜間長控設定
		3-14	外線長控密碼設定
		3-15	外線長控群組之外線長控等級設定
		3-16	分機之日間外線長控群組設定
		3-17	分機之夜間外線長控群組設定
		3-18	外線長控等級-不受限制號碼組設定
		3-19	外線長控等級-絕對限制號碼組設定
		3-20	外線長控等級-A 群號碼組設定
		3-21	外線長控等級-B 群號碼組設定
		3-22	外線長控等級-C 群號碼組設定
		3-23	外線長控等級-D 群號碼組設定
24	來話過濾功能設定	6-05	分機上鎖
		3-04	來話過濾功能設定
		3-05	來話者密碼設定
		3-06	來話者密碼設定
25	來話顯示功能設定	3-24	來電顯示其他設定
		3-07	來話顯示功能設定
		3-08	外線來話顯示功能設定
		3-09	來話顯示正面表列名單設定
		3-10	來話顯示負面表列名單設定
		3-11	來話顯示回電前置碼設定
		3-12	來話顯示區域
		3-13	系統 Caller ID 記錄方式
26	密碼設定	3-24	來電顯示其他設定
		6-09	設定分機 Caller ID 設定方式
		4-01	系統密碼設定
		4-02	自動總機錄音密碼設定



# 騰翔科技股份有限公司

功能分類	項次	功能項目
	4-03	自動總機長控密碼設定
	4-04	經理密碼設定
	4-07	清除數位答錄個人密碼
	4-10	記帳密碼設定
	7 + # + *	個人語音密碼設定
27 數位語音答錄設定	4-07	清除數位答錄個人密碼
	5-18	數位答錄功能設定
	5-19	數位答錄時間設定
	5-20	數位答錄通數設定
	5-21	話機數位答錄功能使用設定
	5-22	分機群組留言設定
	7 + # + *	個人語音密碼設定
28 通話紀錄設定	5-01	通話記錄列印格式設定
	5-02	通話保留時間記錄模式設定
	5-03	通話記錄開始列印時間設定
	5-04	通話記錄表頭設定
	5-08	通話記錄輸出埠/介面設定
29 經濟路由	5-23	經濟路由設定
	5-24	固網代碼設定
	5-25	固網時間費率設定表

## 程式設定項簡表

項次	功能項目	項次	功能項目	項次	功能項目
1-01	日期設定(西元)	1-32	內線呼叫方式設定	1-63	門口機振鈴方式
1-02	時間設定(24 小時制)	1-33	長話警告音設定	1-64	外線 DISA 語音段設定
1-03	彈性編碼分組設定	1-34	優先等級設定		
1-04	分機起始碼及位數設定	1-35	語音自動總機未撥碼模式設定	2-01	日間起始時間設定
1-05	彈性編碼組別選擇設定	1-36	代接限制設定	2-02	日間結束時間設定
1-06	彈性編碼組別對應外線設定	1-37	只能撥出不能接聽設定	2-03	週末起始時間設定
1-07	分機埠與分機號碼對應設定	1-38	繼電器控制設定	2-04	週末結束時間設定
1-08	日夜轉換方式設定	1-39	門口機設定	2-05	語音自動總機等時撥碼時



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	項次	功能項目	項次	功能項目
					間設定
1-09	語音自動總機錄製模式設定	1-40	門鈴設定	2-06	釋放迴路時間設定
1-10	控制台設定	1-41	語音清除設定	2-07	鬧鈴時間長短設定
1-11	系統簡碼速撥長控設限模式設定	1-42	來話等待	2-08	系統鬧鈴時間設定
1-12	簡碼速撥設定	1-43	系統程式清除設定	2-09	群組鬧鈴時間設定
1-13	內線群組外線指定設定	1-44	外線振鈴提示設定	2-10	自動重撥間隔時間設定
1-14	內線分群	1-45	控制台優先性設定	2-11	自動重撥次數設定
1-15	分群速撥	1-46	總機台中繼設備設定	2-12	外線振鈴停止時間設定
1-16	外線型式設定	1-47	總機台中繼設備按鍵設定	2-13	DISA 延遲啟動時間
1-17	外線撥號方式	1-48	總機台振鈴方式設定	2-14	保留回振時間設定
1-18	語音自動總機設定	1-49	外接語音信箱模式設定	2-15	專用保留時間設定
1-19	外線振鈴頻率設定	1-50	外接語音信箱埠設定	2-16	轉接時間設定
1-20	日間外線振鈴模式設定	1-51	外線抓取模式設定	2-17	電話跟隨時間設定
1-21	夜間外線振鈴模式設定	1-52	分機功能拷貝設定	2-18	夜間外線電話轉接
1-22	日間振鈴分機設定	1-53	群組可程式功能鍵設定	2-19	夜間外線電話轉接功能通話時間設定
1-23	夜間振鈴分機設定	1-54	可程式功能鍵群組與分機對應設定	2-20	通話時間設定
1-24	夜間外線電話轉接設定	1-55	可程式功能鍵群組功能使用設定	2-21	門口機鈴響時間設定
1-25	外線專線設定	1-56	防止盜撥	2-22	撥號脈衝比率
1-26	專線代接	1-57	預留項目	2-23	撥號脈衝比率調整設定
1-27	日/夜間模式轉換	1-58	單機保留回振模式設定	2-24	複頻撥號時間設定
1-28	傳真自動轉換設定	1-59	設定外轉外聲音搭接	2-25	撥號間斷時間設定
1-29	廣播設定	1-60	設定分機群組振鈴模式	2-26	PBX 線閃切時間值設定
1-30	被廣播設定	1-61	日間指定振鈴語音播放段設定	2-27	局線閃切時間值設定
1-31	鬧鈴時間振鈴分機設定	1-62	夜間指定振鈴語音播放段設定	2-28	單機閃切時間值設定
2-29	單機撥碼有效時間值	3-19	外線長控等級-絕對限制號碼組設定	5-08	通話記錄輸出埠/介面設定
2-30	門鎖開關次數設定	3-20	外線長控等級-A 群號碼組設定	5-09	預留項目
2-31	午休開始時間設定	3-21	外線長控等級-B 群號碼組設定	5-10	預留項目
2-32	午休結束時間設定	3-22	外線長控等級-C 群號碼組設定	5-11	預留項目
2-33	外線切換間隔時間設定	3-23	外線長控等級-D 群號碼組設定	5-12	預留項目
2-34	系統釋放外線時間設定	3-24	來電顯示其他設定	5-13	預留項目



# 騰翔科技股份有限公司

項次	功能項目	項次	功能項目	項次	功能項目
2-35	撥碼脈衝送碼速率設定	3-25	單機來電顯示設定	5-14	預留項目
2-36	撥碼脈衝間隔長度設定	3-26	單機來電顯示分機設定	5-15	預留項目
2-37	門口機按鍵感應時間設定	3-27	設定轉接撥出的處理方式	5-16	預留項目
2-38	午休時間日夜模式設定	3-28	系統內線限撥功能設定	5-17	預留項目
2-39	外線佔用前靜音時間	3-29	分機內線限撥功能設定	5-18	數位答錄功能設定
				5-19	數位答錄時間設定
3-01	長控等級設定	4-01	系統密碼設定	5-20	數位答錄通數設定
3-02	日間長控設定	4-02	自動總機錄音密碼設定	5-21	話機數位答錄功能使用設定
3-03	夜間長控設定	4-03	自動總機長控密碼設定	5-22	分機群組留言設定
3-04	來話過濾功能設定	4-04	經理密碼設定	5-23	經濟路由設定
3-05	外線來話過濾設定	4-05	PBX 抓取外碼設定	5-24	固網代碼設定
3-06	來話者密碼設定	4-06	自動抓取外線碼設定	5-25	固網時間費率設定表
3-07	來話顯示功能設定	4-07	清除數位答錄個人密碼		
3-08	外線來話顯示功能設定	4-08	分機名稱設定	6-01	禁止電話跟隨設定
3-09	來話顯示正面表列名單設定	4-09	外線名稱設定	6-02	電話跟隨設定
3-10	來話顯示負面表列名單設定	4-10	記帳密碼設定	6-03	自動外線保留
3-11	來話顯示回電前置碼設定			6-04	自動外線轉接
3-12	來話顯示區域	5-01	通話紀錄列印格式設定	6-05	分機上鎖
3-13	系統 Caller ID 記錄方式	5-02	通話保留時間記錄模式設定	6-06	警示音設定
3-14	外線長控密碼設定	5-03	通話記錄開始列印時間設定	6-07	自動抓取外線
3-15	外線長控群組之外線長控等級設定	5-04	通話記錄表頭設定	6-08	設定留言點燈啟動模式
3-16	分機之日間外線長控群組設定	5-05	預留項目	6-09	設定分機 Caller ID 設定方式
3-17	分機之夜間外線長控群組設定	5-06	預留項目		
3-18	外線長控等級-不受限制號碼組設定	5-07	預留項目		